


SCHALTSTELLUNGEN VON MEHRWEGEKUGELHÄHNE
POSITIONS MULTIWAY BALL VALVES

L-Bohrung, L-bore

Nr No.	Variante Type	Stellung 1 Position 1	Drehrichtung Direction of rotation	Stellung 2 Position 2	Schaltzeichen Symbols
1	A				
2	B				

T-Bohrung, T-bore

3	A				
4	B				
5	A				
6	B				
7	A				
8	B				
9	A				
10	B				

Für die Varianten 135T und 136L mit 180° Schaltung

	Stellung 1 Position 1	Stellung 2 Position 2	Stellung 3 Position 3	Schaltzeichen Symbols
T-Bohrung T-bore				
L-Bohrung L-bore				

Achtung!
Druckbeaufschlagung
nur von Anschluss 2

Warning!
pressurization only
from connection 2

Hinweis: Wenn von Variante „A“ auf Variante „B“ übergegangen wird, muß der Griff um 90° gedreht werden. Beim Schaltvorgang ändert sich dann die Drehrichtung (Gegenuhrzeigersinn)
Remark: While moving from type „A“ to type „B“, the handle must be changed and plugged about 90°. Then the direction of rotation changes (against clockwise direction).

Für einwirkende Automatik-Mehrwegkugelhähne in Variante „A“ werden Sonder-Antriebe mit geänderter Drehrichtung benötigt.
For single acting automatic 3-way ball valves of type „A“ special actuators with modified direction of rotation are needed.

Grundstellung / basic position

Wird bei der Bestellung keine Angabe zur Schaltstellung gemacht, wird wie folgt aufgebaut:
If the ordering has no indication of the position, we deliver as follow:

Antrieb doppelwirkend actuator double action	1 L-Bohrung / L-bore 3 T-Bohrung / T-bore
Antrieb einwirkend actuator single acting	2 L-Bohrung / L-bore 4 T-Bohrung / T-bore